

BRUKERHÅNDBOK

Kammunica 500 v



Indeks

1.- Innledning.....	4
1.1.- Sikkerhet.....	4
1.2.- Miljø	5
Beskrivelse av enheten.....	5
2.1.- Taster og funksjoner.....	5
2.2. Introduksjon av tekst.....	7
3. første trinn.....	7
3.1.- Installasjon av SIM-kort og lagringskort	7
3.2.- Batterilading	8
3.3.- Konfigurere enheten	8
3.4 Ikoner for tilkoblingsstatus	8
4.-Funksjoner	9
4.1.-Foreta en samtale	9
4.2.-Besvare en samtale	9
4.3.-Returnere en samtale.....	9
4.4.- Legg til en samtale.....	9
4.5.-Overføring av en samtale	10
4.6.- Avholdelse av en konferanse	10
4.7.-Opptak av samtalen	10
4.8.-Avslutte en samtale.....	10
5. overbelastning av enheten	10
Nettverk og Internett	10
5.2.- Tilkoblede enheter.....	11
5.3.- Anropsinnstillinger.....	11
5.4.- Søknader og varsler.....	12
5.5.- Batteri.....	12
5.6.- Skjerm.....	12
5.7.- Lyd	13
5.8.- Lagring	13
5.9.- Sikkerhet.....	13
5.10.- Duraspeed	14
5.11.- System	14
5.12.- Om telefonen	14
6. andre funksjoner	14
6.1.-Kontakter	14

6.2.-SMS- og MMS-meldinger	15
6.3.-Alarmklokke.....	16

Innledning:

1.1.- Sikkerhet

Forsøk aldri å demontere telefonen. Du er selv ansvarlig for hvordan du bruker telefonen og konsekvensene av bruken.

Som hovedregel skal du alltid slå av telefonen der det er forbudt å bruke den. Bruken av telefonen er underlagt sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte brukerne og deres omgivelser.

Ikke bruk telefonen i våte omgivelser (bading, svømmebasseng...). Beskytt den mot væsker og andre væsker.
fuktighet.

Ikke utsett telefonen for ekstreme temperaturer under - 10 °C og over + 55 °C.

De fysisk-kjemiske prosessene som skapes av ladere, setter temperaturgrenser for lading av batteriet. Telefonen beskytter automatisk batteriet ved ekstreme temperaturer.

Ikke la telefonen være innen rekkevidde for små barn (noen av de avtakbare delene kan svelges ved et uhell).

- **Elektrisk sikkerhet:** Bruk kun ladere som er oppført i produsentens katalog. Det kan være farlig å bruke andre ladere, og garantien blir ugyldig. Nettspenningen må være nøyaktig som angitt på laderens typeskilt.

- **Sikkerhet på fly:** Når du reiser med fly, bør du slå av telefonen når du får beskjed om det av kabinpersonalet eller på advarselsskilt.

Bruk av mobiltelefon kan være farlig for driften av flyet og kan forstyrre telefonnettet.

Bruken er ulovlig, og du kan bli straffeforfulgt eller få forbud mot å bruke mobilnettverk i fremtiden hvis du ikke overholder disse reglene.

- **Eksplorative materialer:** Følg advarselsskilt på bensinstasjonen som ber deg om å slå av telefonen. Du må overholde restriksjonene for bruk av radioutstyr på steder som kjemiske anlegg, drivstofflagre og alle steder der det foregår sprengningsarbeid.
- **Elektronisk utstyr:** For å unngå risikoen for avmagnetisering bør du ikke la elektronisk utstyr være i nærheten av telefonen over lengre tid.
- **Elektronisk medisinsk utstyr:** Telefonen er en radiosender som kan forstyrre elektronisk medisinsk utstyr eller implantater som høreapparater, pacemakere, insulinpumper osv. Det anbefales å holde en avstand på minst 15 cm mellom telefonen og et implantat. Legen din eller produsentene av slikt utstyr kan gi deg de rådene du trenger på dette området.
- **Sykehus:** Sørg alltid for at telefonen er slått av på sykehus når advarselsskilt eller medisinsk personale indikerer dette.

- **Trafikksikkerhet:** Ikke bruk telefonen mens du kjører. For at du skal kunne konsentrere deg fullt ut om kjøringen, må du stoppe og parkere trygt før du ringer. Du må overholde gjeldende lovgivning.
- **Driftsavstand:** Denne telefonmodellen er testet og overholder retningslinjene for RF-eksponering når den brukes på følgende måte:
 - Mot øret: Ring eller motta en telefonsamtale og hold telefonen som en telefon med ledning.
 - På kroppen: Når du sender, må du plassere telefonen i et bæretilbehør som ikke inneholder metall, og plassere telefonen minst 2,5 cm fra kroppen. Bruk av annet tilbehør kan medføre at retningslinjene for RF-eksponering ikke overholdes. Hvis du ikke bruker et tilbehør som bæres på kroppen og ikke holder telefonen mot øret, må du plassere telefonen minst 2,5 cm fra kroppen.
 - Bruk av data: Når du bruker en datafunksjon, må du plassere telefonen minst 2,5 cm fra kroppen din under all dataoverføring.

1.2.- Miljø.

- **Emballasje:** For å gjøre det lettere å resirkulere emballasjematerialet, må du følge de lokale sorteringsreglene for denne typen avfall.
- **Batterier:** Brukte batterier skal deponeres på angitte innsamlingssteder.
- **Produktet:** Det overkryssede søppelbøttemerket på produktet betyr at det tilhører familien elektrisk og elektronisk utstyr.

For å fremme resirkulering og gjenvinning av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og samtidig beskytte miljøet, krever europeiske forskrifter at lokale sorteringsstandarder for denne typen avfall overholdes.

2.- Beskrivelse av enheten.

Kommunica 500 har, i tillegg til de vanlige telefonfunksjonene, støtte for 4G VoLTE og Vowifi. Den har en 5-tommers berøringsskjerm.

Telefonen har menyvalg for tjenester og ulike funksjoner.

Brukerhåndboken gir en enkel innføring med vekt på vanlig bruk av telefonen.

2.1.- Taster og funksjoner.

Nedenfor vises enhetens taster med tilhørende funksjoner:



- A. Konferanser: Gjør det mulig å sette pågående samtaler i konferanse.
- B. Overføring: Gjør det mulig å overføre anrop.
- C. Nedtrekksmeny: Gjør det mulig å bruke rullegardinmenyer når det er mulig, for eksempel i hovedmenyen på terminalen eller når du endrer en innstilling i et program og det finnes flere tilgjengelige alternativer. I startvinduet vises andre alternativer for telefonen: alarm, rengjøring av minnet, ...
- D. Anropsknapp: Gjør det mulig å ringe et bestemt nummer.
- E. Piltastene og OK: Brukes til å navigere mellom de ulike alternativene og funksjonene i skjermbildet som vises. "OK"-knappen brukes til å bekrefte en handling.
- F. Backspace: Gjør det mulig å gå tilbake til forrige vindu/visning. Den brukes også til å slette (når du skriver et tall eller en tekst). Hvis du trykker på den i mer enn 1 sekund, vises terminalens startvindu.
- G. Opphengsknapp: Den har forskjellige funksjoner:
 - a. Hvis terminalen er slått av, slår du på terminalen ved å trykke på og holde inne i noen sekunder.
 - b. Hvis du trykker på mens en samtale pågår, legger du på.
 - c. Hvis displayet er i hvilemodus ved slutten av tidsavbruddet, kan displayet aktiveres på nytt.
 - d. Hvis du trykker lett på en skjerm (uten å være i samtale), vises terminalens hovedvindu.

- e. Hvis du trykker på i mer enn ett sekund, vises alternativene for å slå av eller starte terminalen på nytt.
- H. Pause: Gjør det mulig å sette en samtale på pause.
- I. CAPT: Ved å trykke på denne knappen kan du ta opp en samtale (kun hvis terminalen er integrert med en CentrexIP PBX).
- J. Tastatur: Dette er knappene som brukes til å skrive inn tall eller tekst. "#" -knappen brukes til å veksle mellom tekst og tall (hvis du er i "tallmodus" og trykker på et tall, skriver du tall. Hvis du derimot er i "tekstmodus" og trykker på et hvilket som helst tall, skriver du bokstavene som er tilordnet denne knappen).

Tastene 0 til 9 gjør det mulig å registrere telefonnumre slik at det går raskere å ringe til disse numrene.
- K. M1-M6 snarveistaster, når knappen ikke har noe snarveinummer angitt, trykker du på denne tasten for å gå inn i grensesnittet for innstilling av snarveinummer, hvis nummeret er angitt, trykker du på denne tasten for å ringe direkte.
- L. Volum: Knappene "+" og "-" brukes til å øke eller redusere volumet på terminalen.
- M. Slå av lyden: Gjør det mulig å slå av mikrofonen.
- N. R (gjenoppringing): Når du trykker på denne knappen etter at en samtale er avsluttet, ringer håndsettet opp nummeret til den siste samtalen.
- O. Høyttalertelefon: Ved å trykke på denne knappen aktiverer du telefonens høyttalertelefon for å høre lyden gjennom høyttalerne.

2.2.-Tekstinntasting.

Ved inntasting av navn/nummer osv. gjelder følgende:

- **Trykk på #-tasten for å veksle mellom tekst (EN hvis språket er engelsk, ES hvis språket er spansk) eller tall (123)** (se statuslinjen øverst for modus).
- Bruk *-tasten for spesialsymboler og piltastene for valg.
- Trykk på 0-tasten for mellomrom (i bokstavmodus).
- Trykk på 0 til 9 for å angi ønskede bokstaver og tall.

For å skrive bokstaven "e" velger du ES ved å trykke på #-tasten og trykker raskt på 3 for å velge den andre bokstaven. På samme måte vil tre raske trykk gi den tredje bokstaven "f".

3. første trinn.

3.1.- Installasjon av SIM-kortet og lagringskortet.

Slå av telefonen **for å installere SIM-kortet**. Sett SIM-kortet inn i kortsporet i henhold til instruksjonene. Slå av telefonen når du skal ta ut SIM-kortet.

Telefonen støtter bare ett SIM-kort. Telefonen støtter 4G SIM-kort.

Noen eldre SIM-kort fungerer kanskje ikke med enheten din. Du bør kontakte tjenesteleverandøren for å få et nytt SIM-kort. Det kan tilkomme kostnader for denne tjenesten.

For å installere et minnekort slår du av telefonen og setter inn minnekortet i kortsporet i henhold til instruksjonene.

3.2.- Batterilading.

Nye terminaler leveres med et delvis oppladet batteri. Vi anbefaler at du lader batteriet helt opp før du begynner å bruke enheten. Noen batterier fungerer best etter flere fullstendige lade-/utladingssykluser.

Bruk kun vekselstrømadapteren og USB-synkroniseringskabelen som fulgte med enheten, til å lade enheten.

Koble USB-kontakten på vekselstrømadapteren til synkroniseringskontakten på enheten, og koble deretter vekselstrømadapteren til en stikkontakt for å starte ladingen av batteriet.

Etter hvert som batteriet lades mens enheten er på, vises et ladeikon i tittellinjen på startskjermbildet. Når batteriet er fulladet, vises et ikon for fullt batteri i tittellinjen på startskjermbildet.

Advarsel: Som en sikkerhetsforanstaltning stopper batteriet ladingen før det blir overopphetet.

3.3.- Oppstart av enheten.

Slå på/av

For å slå av telefonen trykker du på og holder inne På-låst-tasten. Når du slipper opp, åpnes menyen for telefonalternativer. Velg "Slå av" og bekreft.

For å slå på igjen trykker du på og holder inne På-låst-tasten.

Skjerm i hvile

Etter en periode uten aktivitet går skjermen over i hvilemodus (skjermen blir svart). I hvilemodus bruker telefonen mindre batteristrøm. Du kan kontrollere denne oppførselen:

Slik stiller du inn tidsavbrudd for visning

1. Velg Innstillinger > Skjerm.
2. Velg Tidsavbrudd på displayet. Velg et klokkeslett fra menyen.

3.4 Ikoner for tilkoblingsstatus

Øverst på telefonens skjerm finner du statuslinjen. Ikoner vises for å varsle deg om en ny melding, et tapt anrop eller noe annet du bør legge merke til.

	Tilkoblet til 4G-tjeneste		Tilkoblede hodetelefoner
	SMS/MMS		Tilkoblet wifi-tjeneste
	Pågående samtale		Flymodus
	Ubesvarte anrop		Batterilading
	Alarm innstilt		Bluetooth tilgjengelig

4.-Funksjoner.

På grunn av berøringsskjermen kan alt som i denne håndboken er angitt å gjøres ved hjelp av en tast på tastaturet, gjøres ved å trykke på det tilsvarende ikonet/alternativet på skjermen.

I stedet for å bruke piltastene til å bla gjennom alternativene som vises på skjermen, kan du klikke på det aktuelle alternativet på skjermen.

4.1. foreta en samtale.

- Fra startskjermen velger du Telefon eller trykker på svartasten for å åpne oppringingsskjermen.
- Bruk talltastene til å taste inn telefonnummeret på talltastaturet, og trykk deretter på svartasten for å ringe. Hvis du skriver inn feil nummer, kan du bruke Tilbake-tasten til å slette numrene ett etter ett.
- Etter hvert som du taster inn telefonnumrene til telefonen som skal ringes opp, vises kontaktene som har numrene du har tastet inn, til venstre på skjermen. Hvis du ønsker å ringe en av disse kontaktene, blar du med piltastene til ønsket kontakt og trykker på "ok".

4.2.-Besvar et anrop.

- Når du mottar et anrop: Løft håndsettet eller trykk på høyttalertasten for å besvare anropet.
- Trykk på tasten "Send/Anrop".
- Avvis innkommende anrop: Når det ringer, trykker du på av/på-tasten for å avvise anropet eller venter til det slutter å ringe.

4.3.-Returner en samtale.

- Du kan sette et anrop på vent ved å bruke displayalternativene eller den dedikerte tasten:
 - Etter nøkkel:
 - Hold en samtale ved å trykke på "Hold- eller pausetasten" (H).
 - Ved å trykke på den samme tasten igjen, gjenoppretter vi samtalen som var på vent.
 - På skjermen:
 - Dette kan gjøres fra navigasjonsmenyen i en pågående samtale.
 - Flytt markøren til Pause-ikonet og trykk på "ok"-tasten. Ikonet skifter farge til hvit bakgrunn.
 - Trykk på den igjen for å hente samtalen på vent.
 - Du blar gjennom alternativene ved å bruke piltastene til markøren står over ønsket alternativ.

4.4.- Legg til en samtale.

Dette punktet brukes til å legge til en ekstra linje, for å kunne overføre samtaler eller opprette et konferanserom.

I likhet med de foregående punktene kan dette gjøres på flere måter:

- Med -tasten: Hold den pågående samtalen (se avsnitt 4.3), slå nummeret du vil ringe direkte og trykk deretter på ringetasten (D) for å ringe.
- Via skjermen: Under samtalen plasserer du markøren på alternativet på skjermen som indikerer ny samtale og trykker på "OK", slår nummeret og trykker på ringetasten (D).

4.5 - Overfør en samtale.

For å gjøre dette må vi ha to åpne linjer (se avsnitt 4.4), med andre ord må vi være på to samtidige samtaler. Vi kan gjøre dette på to forskjellige måter.

- Ved hjelp av tasten: Trykk direkte på tasten "Transfer" (B).
- Gjennom skjermbildet: Flytt markøren gjennom de ulike alternativene på skjermen til overføringsikonet og trykk på "ok"-tasten.

4.6.- Avholdelse av en konferanse.

I likhet med forrige punkt må vi ha to åpne linjer for å kunne utføre dette punktet (se avsnitt 4.4), med andre ord må vi ha to samtidige anrop. Vi kan gjøre dette på to forskjellige måter.

- Ved hjelp av tasten: Trykk direkte på "Konferansetasten" (A).
- Gjennom skjermbildet: Flytt markøren gjennom de ulike alternativene på skjermen til konferanseikonet og trykk på "ok"-tasten.

4.7.-Opptak av samtalen

Med denne funksjonen kan vi svare på innkommende anrop til en annen telefon, med andre ord fange opp anropet.

For å gjøre dette klikker du på "CAPT-tasten" (I).

4.8.-Avslutt en samtale

- Legg håndsettet tilbake på plass eller trykk på høyttalertasten, om nødvendig.
- Trykk på av/på-tasten (G)

5. konfigurasjon av enheten.

Du kan styre telefonens innstillinger via alternativet "Innstillinger" i hovedmenyen eller ved å klikke på det tilsvarende ikonet på hovedskjermen.

Nettverk og Internett.

Wi-fi:

- Wi-Fi på/av: Merk av i denne avmerkingsboksen hvis du foretrekker å bruke Wi-Fi for datatilkoblingen.
- Wi-Fi-innstillinger: Åpne skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger; velg fra listen over nettverk. Oppgi brukernavn eller passord om nødvendig.

Mobilnettverk

- Velg muligheten for dataroaming.

- Velg et trådløst nettverk: Søk etter alle tilgjengelige nettverk eller velg et nettverk automatisk.
- Legg til eller rediger navn på nettverkets tilgangspunkt (APN) - ikke endre disse innstillingene med mindre du har fått beskjed om det av den trådløse operatøren!

Flymodus

- Flymodus på/av: Når flymodus er valgt, er all trådløs tilkobling deaktivert. Dette ikonet vises i statuslinjen når flymodus er valgt.

Hot-spot

- Aktivere eller deaktivere enhetsalternativet som Avansert hotspot.
- Avanserte tilkoblingsalternativer som vpn, privat DNS, ...

5.2.- Tilkoblede enheter.

Bluetooth

- Aktiver/deaktiver Bluetooth: Bruk denne avmerkingsboksen til å aktivere eller deaktivere Bluetooth-tjenester.
- Bluetooth-innstillinger: Når Bluetooth-tjenester er aktivert, kan du åpne skjermbildet for Bluetooth-innstillinger:
 - Endre navnet på enheten.
 - Par med en av Bluetooth-enhetene innenfor rekkevidde.

5.3.- Anropsinnstillinger.

Wifi-samtaler:

- Aktiver/deaktiver wifi-samtaler: Bruk denne avmerkingsboksen til å aktivere eller deaktivere wifi-samtaletjenester.
- Anropspreferanse: Gjør det mulig å angi om anrop via wifi skal foretrekkes fremfor mobilnettet.

Aktiver videosamtaler:

Aktivering eller deaktivering av videosamtaler Samtale

videresending:

Gjør det mulig å konfigurere viderekobling av anrop: alltid, når det er opptatt, når du ikke svarer, eller når du er slått av eller ute av dekning.

Anropsblokkering:

Aktiverer eller deaktiverer anropssperring av håndsettet i følgende tilfeller: alle utgående, internasjonale utgående, roaming internasjonale utgående anrop, alle innkommende, roaming internasjonale innkommende anrop, deaktiver alle eller endre passordet for anropssperring.

Ytterligere innstillinger:

- Endre innstillinger for operatørtildelt innringer-ID

- Aktiver eller deaktiver varsling om innkommende anrop på skjermen under en samtale.

5.4.- Søknader og varsler

Viser de sist brukte programmene samt alle programmene som er installert på terminalen.

Ved å klikke ok på et program kan du avinstallere det eller tvinge det til å stoppe.

5.5.- Batteri.

Viser gjeldende batteriprosent og følgende alternativer:

Batterisparer:

Aktiverer eller deaktiverer batterisparemodus for Battery

Manager-terminalen:

- Aktiver eller deaktiver registrering av batteriforbruk i applikasjoner.
- Lar deg begrense batteribruken til

applikasjoner Batteriprosent:

- Aktiver/deaktiver visning av batteriladingen i den øverste linjen på

skjermen. Siste fulle lading:

Indikerer når batteriet sist ble fulladet Visning av bruk siden

siste fulle lading

Rapporterer hvor lenge displayet har vært i bruk siden forrige fullading.

5.6.- Skjerm.

Lysstyrkenivå

Velg for å åpne lysstyrkekontrollen, og skyv deretter fingeren over lysstyrkefeltet for å stille inn nivået. I sollys øker du nivået.

Mørkt tema

Aktiverer eller deaktiverer automatisk bruk av mørkt

bakgrunnstema.

Angi bakgrunnsbilder som låseskjerm og startskjermbakgrunner.

Tidsavbrudd for visning

Velg for å bestemme hvor lenge telefonen skal være inaktiv før skjermen slås av.

Avansert

Mer avanserte skjerminnstillinger som skriftstørrelse, skjermzoom, skjermsparer eller låseskjerm.

5.7.- Lyd

Volumnivåer:

Gjør det mulig å stille inn volumnivået på:

- Ringing
- Samtalevolum
- Volum på toner og varsler
- Ikke forstyrr

alarmvolum:

Aktivere eller deaktivere funksjonen "ikke forstyrr" på

multimedieterminalen:

Vis eller skjul avspilleren for en mediefil Telefonringetoner:

Velg ønsket ringetone for telefonens ringetone Standardvarsling

lyd

Velg ønsket ringetone for varslingslyden Standardalarm

lyd

Velg ønsket tone for alarmlyden Andre lyder:

Aktiver eller deaktiver lydalternativer for: tastatur, skjermlås, lading, tastetrykk og lydforbedringer.

5.8.- Lagring.

Vis og administrer datalagring på telefonen.

- Minnekort: Kontroller og administrer bruken av minnekortet fra dette skjermbildet:
 1. Se hvor mye plass du bruker på minnekortet.
 2. Velg å bruke minnekortet som USB-masselagring når telefonen er koblet til datamaskinen.
 3. Ta ut minnekortet fra telefonen.
- Telefonens interne lagringsplass: rapporterer hvor mye intern lagringsplass som er ledig.

5.9.- Sikkerhet

Enhetens sikkerhet

- Innstillinger for SIM-kortlås: Lås SIM-kortet for ekstra sikkerhet. Du kan også endre PIN-koden til SIM-kortet fra dette skjermbildet. Hvis du ikke kjenner PIN-koden til SIM-kortet, kan du få den fra mobiloperatøren.

5.10.- Duraspeed

Aktiverer eller deaktiverer muligheten til å kjøre programmet i forgrunnen ved å begrense bakgrunnsapplikasjoner.

5.11.- System

Språk:

Gjør det mulig å velge språk for terminalen

Dato og klokkeslett

Angi klokkeslett, tidssone og dato: Bruk Automatisk med mindre du må overstyre nettverksinnstillingene.

Tidsformat: velg mellom 12 eller 24 timers format.

Alternativer for omstart

Du kan velge å tilbakestille telefonen til fabrikkinnstillingene. Da slettes alle data fra telefonen, og du må logge på og gå gjennom oppsettskjermbildene for å kunne bruke noen av applikasjonene.

5.12.- Om telefonen

Gjør det mulig å se etter nylige oppdateringer av telefonens fastvare for å utføre oppdateringen.

Vis telefonens status: Dette skjermbildet viser en rekke opplysninger, blant annet telefonnummeret ditt, nettverket du bruker for øyeblikket, nettverkstype, signalstyrke, om du roamer eller ikke, WLAN-adressene du er koblet til, og mer.

Vis telefonens modellnummer og versjonsinformasjon.

6. andre funksjoner.

6.1.-Kontakter

Hvis du vil vise kontaktene i telefonen, velger du Kontakter. Fra

Kontakter-fanen kan du gjøre følgende

1. Handle på en kontakt: Velg kontaktnavnet for å åpne kontekstmenyen. I menyen kan du velge å vise kontaktinformasjonsskjermen, ringe kontaktnummeret, sende en tekstmelding, legge til eller fjerne en stjerne, redigere kontaktinformasjonen eller slette kontakten.
2. Søk etter en kontakt: Skriv inn navnet på kontakten for å åpne skjermbildet Kontaktdetaljer, som viser all informasjonen du har lagret for denne kontakten.

- **Legg til en kontakt**

1. Velg Kontakter. Kontaktlisten din vises.
2. Velg +-ikonet nederst på skjermen for å legge til en ny kontakt.

3. Legg til all informasjonen du vil lagre for denne kontakten i de aktuelle feltene. Du må legge til noe informasjon for å lagre en kontakt. Hvis du vil endre en standardetikett, velger du etikettnavnet for å åpne etikettmenyen. Velg en annen etikett eller opprett en egendefinert etikett. Hvis du vil legge til flere felt, velger du "Legg til flere felt".

4. Velg "LAGRE" for å lagre kontakten.

- **Redigere kontaktinformasjon**

Du kan alltid gjøre endringer i informasjonen du har lagret for en kontakt:

1. Fra Kontakter velger du kontakten du vil redigere informasjonen for. Kontekstmenyen åpnes.

2. Velg "Rediger". Skjermbildet Rediger kontakt vises.

3. Gjør endringene, og trykk deretter på "LAGRE".

- **SIM-kontaktimportør**

Hvis du har navn og telefonnumre lagret på SIM-kortet, kan du legge dem til i kontaktene som er lagret i telefonen ved å velge dette innstillingsalternativet. Du kan velge "Importer/eksporter" for å importere fra SIM-kortet eller minnekortet. Når listen over navn og numre vises, kan du importere bare enkelte navn/numre i listen. For å gjøre dette velger du navnet/nummeret du vil importere, og gjentar deretter for andre etter ønske (så snart du har valgt navnet/nummeret, blir det importert).

6.2 SMS- og MMS-meldinger.

For å åpne SMS- og MMS-meldingsprogrammet velger du meldingsikonet.

- **Om tekst- og multimediemeldinger**

SMS-meldinger er også kjent som "tekstmeldinger", og hver melding kan være rundt 160 tegn lang. Hvis du fortsetter å skrive etter at du har nådd grensen, blir meldingen levert som én melding, men teller som mer enn én melding. Disse meldingene kalles "konkatenerte" meldinger.

MMS-meldinger kalles også "multimediemeldinger" eller "bildemeldinger" og kan inneholde tekst-, bilde-, lyd- og videofiler.

Når du skriver en melding, konverterer telefonen automatisk en tekstmelding til en multimediemelding så snart du legger til et emne eller et vedlegg.

- **Vis meldingen i meldingslisten**

Velg en meldingstråd i listen for å åpne og lese den. Når de enkelte meldingene er åpne, vises de stablet på skjermen, som i direktemeldingssamtaler (eller chatter).

Vær oppmerksom på at meldingene du sender, også vises i lesevisningen.

- **Lese multimediemeldinger**

Hvis du har valgt å hente multimediemeldingene dine automatisk, lastes både topptekst og brødtekst ned.

Fra en meldingslesingsvisning kan du gjøre følgende:

1. Hvis du vil vise detaljer om en bestemt melding, velger du meldingen i Les-visningen for å åpne kontekstmenyen. Velg Vis detaljer.
2. Svar på en melding: For å svare på en melding er det bare å begynne å skrive i tekstboksen nederst på skjermen. Du kan alltid legge til et emne eller et vedlegg for å gjøre det til en multimediemelding. Velg "Send" når du er klar.
3. Slett meldinger: Meldingene dine lagres til du uttrykkelig sletter dem.

6.3 Vekkerklokke

Vekkerklokken har så mange alarmer du ønsker.

- **Stille inn en alarm**

To alarmer er konfigurert for deg, klare til å tilpasses. Begge alarmene er deaktivert som standard. Merk av i avmerkingsboksen for å aktivere alarmen. Hvis det ikke vises noen dag under det innstilte klokkeslettet, utløses alarmen når det innstilte klokkeslettet er nådd.

To alarmer aktiveres kl. 8.30 mandag til fredag og kl. 9.00 lørdag og søndag.

Du kan tilpasse alarmen etter dine behov. Velg en av standardalarmene for å åpne alarminnstillingene.

- **Konfigurer følgende alternativer:**

Alarm: Merk av i avmerkingsboksen for å aktivere (kryss av) eller deaktivere (fjern) alarmen.

Klokkeslett: Klokkeslettet for når alarmen skal gå vises. Hvis du vil endre dette klokkeslettet, velger du Tid for å åpne tidsvelgeren. Skyv fingeren opp eller ned for å stille inn ønsket klokkeslett, og velg deretter Set.

Repeat: Det aktuelle repetisjonsvalget vises. Hvis du vil endre innstillingen, velger du Gjenta og gjør et valg fra menyen. Hvis du vil at alarmen bare skal høres én gang på det innstilte klokkeslettet, må du ikke velge noen av alternativene. En engangsalarm vises på vekkerklokkeskjermen uten dag under det innstilte klokkeslettet.

Ringetone: Gjeldende valg av ringetone vises. Velg Ringtone for å velge en annen ringetone som skal spilles av når alarmen går. (Når du velger en ringetone, spilles den av en kort stund).

Vibrasjon: Velg denne avmerkingsboksen for å få telefonen til å vibrere når den er slått av.

Når alarmen går, får du et varsel med mulighet for å slumre (i 10 minutter) eller avvise alarmen.

- **Legg til flere alarmer**

Hvis du vil legge til flere enn tre alarmer, velger du "Legg til alarm" i hovedskjermbildet Alarm.