

Ved å bruke en negl på siden av høyttalerdelen vil man kunne bryte opp batterilokket på MB Pro2 / DW Pro2



Batterilokket løsner enkelt på MB Pro2 / DW Pro2



Batterilokket er fjernet og batteriet synes på MB Pro2 / DW Pro2



Knip tak i ledningene og koble fra batteriet ved å trekke ut kontakten.



Batteriet er fullstendig frakoblet på MB Pro2 / DW Pro2

