

Para ihop enheten

1. Gå till "Bluetooth"-menyn för din enhets Bluetoothinställningar. Enheten kommer då att upptäcka Bluetooth-enheter i din närhet.
2. Välj Nighthawk från listan över enheter och tryck på "Anslut" eller "Okej".
3. Du kan behöva ange koden "0000" för att para ihop.

Styrning av telefon

1. Kort tryck på PTT-knappen för att besvara samtal.
2. Långt tryck på PTT-knappen för att avsluta ett samtal.
3. Dubbeltryck på "-" för att åter ringa upp senast slagna nummer.
4. För att aktivera Siri (endast iPhone) dubbeltrycker du på "+"-knappen.

Styrning av musik

1. Kort tryck på PTT-knappen för att spela/pausa musik.
2. Kort tryck på "+" för att gå framåt i din spellista och kort tryck på "-" för att gå bakåt. Notera! Volymkontrollen fungerar även som låtvalsfunktion på din enhet.

Styrning av kommunikationsradio

Tryck in PTT för att prata, släpp för att lyssna.

Nighthawk till Nighthawk parning

1. Sätt båda enheterna i parningsläge genom att hålla MFK-knappen tills lampan blinkar BLÅ/RÖD.

2. Tryck kort på MFK på nytt när lampan blinkar BLÅ/RÖD på båda enheterna. När båda enheterna sedan blinkar BLÅTT är kopplingen klar. När kopplingen är klar finns det inget behov av PTT i detta läge. För att stänga av ljudet gör du ett kort tryck på MFK-knappen på enheten.

Låg batterinivå

Indikator för lågt batteri: Upprepande ljudsignaler. En annan indikator på låg batterinivå kan vara när inget ljud kommer genom hörluren.

Laddning

"Stäng Av" Nighthawk-enheten och anslut mini-USB-kabeln till enhetens mini-USB-port. Anslut den andra änden till din dator

eller vägggladdare. Ett blinkande RÖTT ljus visas när den laddar och lampan lyser konstant när enheten är fulladdad.

Laddtid: 3-4 timmar.

LED-indikator

Av/På:	Blå, två snabba blinkningar
Normal:	Blå, långsam blinkning
Parning :	Röd/blå snabb blinkning
PTT intryckt:	Röd på
PTT av:	Röd av
Laddning:	Röd på
Fulladdad:	Röd av
Svagt batteri:	Röd, långsam blinkning

NIGHTHAWK

Snabbguide



TIPS

Minska statistiskt brus

Sänk volymen på din Nighthawk-enhet och öka volymen på din radio. Detta minskar brus.

Minska vindbrus

Nighthawk-mikrofonen är mycket känslig. Bär din Nighthawk innanför västen eller jackan.

Fördröjd sändning

När du vill sända så trycker du på PTT-knappen, vänta på ett "pip", vänta 1 sekund, sedan kan du börja prata. Du måste göra detta om din Nighthawk har hamnat i viloläge.

Säkra din öronmussla

För att säkra din öronmussla kan du efter anslutning till uttaget lin-da kabeln under klipset på din Nighthawk.

Säkra din Nighthawk

Om du vill säkra din Nighthawk från att lossna kan du trä den medföljande snodden runt tex. en knapp. Dra i snodden för att se till att passformen blir rätt.

Volymkontroll

Långt tryck på "+" för att höja volymen och "-" för att sänka volymen.



Sätta På

Tryck på multifunktionknapp (MFK) tills BLÅTT ljus visas, släpp sedan knappen.

Stäng Av

Långt tryck på MFK-knappen tills blinkande RÖTT ljus visas, släpp sedan knappen.

Gå till parningsläge

I avstängt läge kan du komma till parningsläge genom att hålla nere MFK-knappen tills lampan blinkar RÖTT och BLÅTT, släpp sedan knappen.

FÖR ANVÄNDNING TILL RADIO UTAN BLUETOOTH

Nighthawk I avstängt läge kan

du komma till parningsläge genom att hålla nere MFK-knappen i minst 8 sek tills lampan blinkar RÖTT och BLÅTT, släpp sedan knappen.

Radioadaptorn (tillval)

Anslut Bluetooth radioadapter till din radio. Håll parnings-/PTT-knappen nedtryckt på Bluetooth-adaptern och sätt på din radio. Släpp inte knappen förrän RÖTT/BLÅTT ljus blinkar på Bluetooth-adaptern. Håll Nighthawk nära radion. När lampan på Nighthawk och Bluetooth-adaptern lyser ett fast BLÅTT sken är de två enheterna ihopkopplade. Du kan nu sända både på Bluetooth-adapterns PTT såväl som PTT-knappen på din Nighthawk.