


Sennheiser MB Pro 1



Bryt opp batterilokket fra kortsiden ved markeringen på bildet.



Når batterilokket brytes opp kommer batteriet lett til syne på MB Pro1 / DW Pro1



ved å holde i ledningene kan man trekke den hvite batterikoblingen fra hverandre slik at strømmen fra batteri til hodesett blir fullstendig frakoblet.



Batteriet er fullstendig frakoblet på MB Pro 1 / DW Pro 1

