

Hurtigguide 3M PELTOR DAB+ FM Radio

N

Slå på og slå av Høyre klokke

Med headsett slått av;
hold inne i to sek.




Søking etter DAB+ stasjoner vil
starte automatisk når
hørselvernet slås på for første
gang.
Søkingen kan vare opp til tre
minutter.

Med headsett slått på;
hold inne i to sek.



Justere volum Høyre klokke

Vri på
volumknappen
for å justere
radiovolumet.




Søke frem radio stasjoner Høyre klokke

Trykk
en gang på
knappen for
kanaler.



Søk etter
stasjoner ved å
vri på knappen
for kanaler.




Lagre radio stasjoner Høyre klokke

Hold knappen for
kanaler inne i to
sek.



Velge lagret stasjon Høyre klokke

Trykk
to ganger på
knappen for
kanaler.



Vri på knappen
for kanaler for å
bla gjennom
lagrede
stasjoner.



Velg mellom DAB+ eller FM Høyre side

Trykk tre ganger
på knappen for
kanaler.




Velg mellom
DAB+ eller FM
ved å vri på
knappen for
kanaler.



Lytte til en ekstern enhet Venstre klokke

Koble til en
ekstern enhet
via 3.5 mm
stereo
inngangen.



Vri volumknappen
for å justere
radiovolumet til
laveste nivå.



Juster lydnivået på den
eksterne enheten.

For flere funksjoner i 3M PELTOR DAB+ FM Radio hørselvern, se brukermanualen som ligger i esken og på www.3M.no/DABFM